Mode d’emploi des Tableaux Blancs Interactifs SMART BOARD 685

Pour l’allumer, appuyer sur le bouton ON/OFF (flèche bleue) :



Le tableau blanc interactif ainsi que le vidéoprojecteur vont s’allumer en même temps.

POUR UNE UTILISATION SIMPLE DE VIDEOPROJECTION (sans interactivité) :

Il suffit de brancher le câble VGA du boitier de connexion à votre ordinateur pour que la liaison se fasse avec l’entrée VGA du vidéoprojecteur.

Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez rechercher l’entrée VGA avec le bouton Input (flèche rouge).

Si vous voulez diffuser également du son, vous devez, en plus du câble VGA, raccorder le câble USB à votre ordinateur, et allumer les haut-parleurs (flèche verte).

Si vous voulez diffuser une source vidéo ou raccorder un caméscope, vous devez utiliser l’entrée vidéo (flèche noire) et sélectionner l’entrée vidéo avec le bouton Input (flèche rouge).



POUR UNE UTILISATION INTERACTIVE DU TABLEAU BLANC :

Il suffit de brancher à la fois le câble VGA et le câble USB à votre ordinateur.

Si vous ne possédez pas le logiciel Notebook, vous pouvez en installer une version « light » dont l’exécutable se trouvera sur un nouveau lecteur de disques qui apparaitra dans l’explorateur de votre bureau.

Une fois Notebook installé, vous allez pouvoir travailler avec ce tableau blanc interactif.

Votre doigt est votre souris : le contact de votre doigt sur le tableau blanc interactif SMART Board a le même effet qu'un clic de souris. Pour ouvrir une application comme un navigateur Internet, appuyez deux fois sur l'icône de l'application avec votre doigt.

Écrire et effacer des notes : pour écrire sur une image ou dans une application, prenez un stylet dans le plumier (flèche violette) et écrivez sur le tableau blanc interactif. Pour écrire d'une couleur différente, choisissez un stylet d'une autre couleur.



Ce sont les capteurs optiques du plumier, et non les stylets en eux-mêmes, qui effectuent la reconnaissance de couleur.

Prenez l'effaceur dans le plumier et faites-le glisser sur vos notes pour les effacer.

Enregistrer vos notes : vous pouvez facilement enregistrer les notes que vous écrivez sur votre tableau blanc interactif afin d'y revenir ultérieurement.

D’autres documentations spécifiques au logiciel Notebook sont disponibles.

Merci d’éteindre le dispositif TBI – Vidéoprojecteur en appuyant sur le bouton ON/OFF 2 fois de suite (flèche bleue)

MERCI DE NE PAS ECRIRE SUR CES TABLEAUX AVEC DES FEUTRES OU DES MARQUEURS A SEC.